POP-CORNIN VALMISTUSOHJEET

HUOMIO, SIVULTAMME LÖYTYY MYÖS POPPARIN VALMISTUS VIDEO!
(coinline.fi/vuokraus/popcorn-hattara/popcorn-hattara)

Aseta kone tukevalle pöydälle. Paina napit **"Kettle Heat"** (Kattilan lämpö) päälle (ON) sekä **"Kettle Motor"** (sekoitusmoottori) päälle (ON). Kun nämä painikkeet ovat päällä, voit aloittaa pop-cornin valmistuksen.

TARKISTA, ETTÄ KATTILASTA TULEVA JOHTO ON KUNNOLLA KIINNI LIITTIMESSÄ.

Mikäli aloitetaan kylmällä laitteella, kestää noin 3-5 minuuttia ennen kuin kattila saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Odota ensin tämä aika ennen kuin laitat kattilaan kookosrasvaa (keltainen osa annospussista). Lisää maissit kun öljy on sulanut.

Pian jyvät alkavat poksahdella ja valmiit pop-cornit putoilevat kattilasta. Kun kaikki pop-cornit ovat valmiit, pyöräytä kattilan kädensijasta niin, että jäljellä olevat jyvät / pop-cornit tipahtavat ulos.

Joukossa on aina muutamia jyviä, jotka eivät valmistu ja ne putoavat pohjalla olevaan laatikkoon. Muista tyhjentää tämä laatikko sopivin väliajoin. (Se sijaitsee ovien alapuolella.)

Palauta kattila alkuasentoon. Kattila on nyt kuuma, joten rasvan, jyvät ja suolan voi lisätä heti. (Kannattaa tehdä 2-5 satsia kerralla- jolloin säästää sähköä ja pop-cornin laatu paranee.)

Kun pop-cornin valmistus lopetetaan on **tärkeätä**, että katkaisijat "Kettle Heat" sekä "Kettle Motor" suljetaan (OFF). **Tarkista tämä aina!** Ainoastaan katkaisija "Warmer/Light" voi olla päällä koko käytön ajan.

Laitteen ovet pidetään auki pop-cornin teon ajan, mutta siitä huolimatta vesi kondensoituu laseihin. Tämä pyyhitään pois puhtaalla kankaalla tai talouspaperilla.

Muista, että puhdas laite myy enemmän! Pyyhi myös aina ylimääräinen rasva kattilan ulkopuolelta kun olet valmistanut kaikki pop-cornit.

Laitteita puhdistettaessa on tärkeää, ettei kattilaa upoteta veteen. Tästä voi seurata oikosulku.

Erilliset ohjeet laitteen puhdistuksesta saat **Coinline Oy:ltä**. Kauttamme saat myös kaikki tarvikkeet mitä tarvitset pop-cornin teossa.

ONGELMATILANTEISSA SOITA puh. 010 440 5600 (24h. soitonsiirto)

Coinline Oy
puh. 010 440 5600
fax. 010 440 5609
www.coinline.fi
myynti@coinline.fi

POPCORNKONEEN PUHDISTUSOHJE

- Aloita irroittamalla laitteen virtajohto.
- Puhdistaminen sujuu parhaiten kangasrätillä sekä lämpimällä astianpesuaineseoksella täytetyllä astialla. Puhdistamiseen ei saa käyttää vahvoja liuottimia tai vastaavia aineita, koska kyseessä on elintarviketuote!
- Irroita kattila ja nosta ulos koneesta
- Pyyhi pahimmat rasvat laitteen sisältä sekä kattilasta. **Huomioi ettei laitteen osia missään tapauksessa saa upottaa veteen.**
- Vaihda vesi ja pyyhi kattila sekä laite puhtaaksi. Viimeiseksi kannattaa pyyhkiä kuivalla rätillä.

ONGELMATILANTEISSA SOITA puh. 010 440 5600 (24h. soitonsiirto)

Coinline Oy
puh. 010 440 5600
fax. 010 440 5609
www.coinline.fi
myynti@coinline.fi